

DARK

Kablosuz-N Yüksek Güç USB Adaptörü




MANUAL
VER 1.1-RTL

1. Bu simge üzerinde sağ Mouse tuşuyla tıklayın ve “Open Config Utility” seçin. Bağlanmak için doğru şifreyi yazmalısınız Yapılandırma uygulaması şifreleme yöntemini ve yetkileri otomatik olarak algılar.

2. Yapılandırma aracı kapsama alanındaki erişim noktalarını bulacaktır. “Refresh” düğmesiyle listeyi tazeleyebilirsiniz. Listedten istediğiniz bir erişim noktasını seçin ve “Add to Profile” düğmesine tıklayın.

3. Eğer kablosuz ağ şifreliyse erişim noktasına bağlanmak için doğru şifreyi yazmalısınız. Yapılandırma uygulaması şifreleme yöntemini ve yetkileri otomatik olarak algılar.



NOT: WPA/WPA2 ağları için doğru şifreleme tipini de seçmelisiniz (AES veya TKIP). Bu ayarlar kablosuz ağın nasıl kurulduğuna bağlıdır. Yalnızca ağın sahibi veya yöneticisi bağlanmak için gerekli bilgileri sunabilir.

Giriş

Kablosuz USB adaptörü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kablosuz USB adaptör ile evinizde veya işyerinizde, bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınız ile kablosuz ağlara katılabilirsiniz. Eski cihazlarınızı kablosuz network ile tanıştırmak için size mükemmel çözüm sunar.

Kutu İçeriği
Kablosuz USB Adaptör
Sürücü CD'si
Kullanım Kılavuzu

Sistem Gereksinimleri

Pentium 1GHz veya daha yüksek işlemciye sahip Dizüstü veya Masaüstü bilgisayar
Windows 2000/XP/Vista/7, MAC OS, Linux işletim sistemi
Boş bir USB 2.0 port

Kurulum

Önemli: Sürücü kurulumunu gerçekleştirmeden Wireless-N USB adaptörünü bilgisayarınıza takmayın. Eğer bu şekilde yaparsanız yeni donanım bulundu sihirbazı ekranında “iptal” düğmesine tıklayın, yoksa donanımınız doğru biçimde tanınmayabilir.

Kurulum CD'sini CD/DVD okuyucusuna yerleştirdikten sonra Setup.exe'ye tıklayınız.

Kurulumu başlatmak için lütfen işletim sisteminize uygun düğmeye tıklayın.

Kurulum dilini seçin ve “Next” düğmesine basarak işleme devam edin.



02 Kablosuz USB Adaptör

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 09.08.2011-104249

Garanti Belgesi

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 30.07.2015/Yenileme:30.07.2013

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyanınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın: - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Verilen garanti aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir:
 - Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından oluşan,
 - Hatalı elektrik tesisatı kullanılması veya gereken voltaj dışında elektrik tesisatı ile kullanımdan oluşan,
 - Malın tüketiciye tesliminden sonraki sevkiyat ve taşıma esnasında oluşan,
 - Dış etkenler (vurulma, çarpma, v.s.) nedeniyle oluşan,
 - Ev tipi cihazların profesyonel, toplu kullanıma yönelik kullanılmaları sonucu oluşan,hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.

MALIN Cinsi/Markası: Kablosuz Ağ Erişim Cihazı Modeli: Tüm modeller Azami Tamir Süresi: 20 iş günü Garanti Süresi: 2 yıl	İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA Ünvan: Akortek Bilişim San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Adres: Svata Yolu Sakaz Sokak No:4/2	FİRMA YETKİLİSİNİN İmza ve Kaşesi:
--	--	---

SATICI FİRMANIN Ünvanı: Adresi: Tel-Fax: Fatura Tarihi ve No: Tarih – İmza – Kaşesi:

Kurulum sihirbazı programı otomatikman yükleyecektir. Karşınıza gelen son ekranda “Yes, I Want to restart my computer now” yazılı kutucuğu işaretli bırakarak Finish butonuna basın. Bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.



Bilgisayarınız yeniden açılınca Wireless-N USB Adaptörünü bilgisayarınızın USB girişine takınız.




Yeni donanım bulundu sihirbazı ekranı karşınıza çıktığında “hayır, şimdi değil” kutucuğunu işaretleyerek **next** butonuna basınız.




03 Kablosuz USB Adaptör

Karşınıza gelen yeni ekranda “yazılımı otomatik olarak yükle” seçeneğini seçerek **Next**’e tıklayın.



Yükleme durumunu gösteren bir ekran belirecektir. Burada sadece bulma ve yükleme işleminin bitmesini bekleyin.



Son diyalog ekranında kurulumun başarıyla tamamlandığı ve donanım yapılandırılmaya hazır olduğu bilgisi gösterilecektir.

Kurulum bittikten sonra Dark Wireless-N USB adaptörünüzü bir kablosuz erişim noktasına bağlayıp yapılandırabilirsiniz. Kablosuz yapılandırma uygulaması otomatikman başlayacak ve görev çubuğunun sağ kısmında uygulamanın simgesi görünecektir.

04 Kablosuz USB Adaptör

05 Kablosuz USB Adaptör

06 Kablosuz USB Adaptör